

Brugsvand, varmt

Varmtvandsbeholder

Brugsvand, cirkulation

Brugsvand, koldt

Fjernvarme, retur

Fjernvarme, frem

NVV

Ejeren / VVS installatøren

Signaturer:

-  Nåleventil
-  Afspærring
-  Selvregulerende strengreguleringsventil
-  Kontraventil
-  Reguleringsventil
-  Differenstrykregulator
-  Snavsamler

-  Termometer
-  Sikkerhedsventil
-  Pumpe
-  Energimåler leveres og monteres af NVV
-  Udeføler
-  Manometer med ventil
-  Afspærring med aftap

Temperaturføler

Varmeveksler

Trykekspressionsbeholder

Udeføler  
vejrkompeniseringsanlæg

Prøvestuts med slutmuffe  
afropning 1/2" RG

- ② Monteres i umiddelbar nærhed af hovedhaner ①
- ③ Monteres på anlæg for ejendomme over 300 m<sup>2</sup> hvis afstand mellem ① & ④ er lang.
- ⑤ På anlæg over 300 m<sup>2</sup>

— Model A - leveringsgrænse

- - - Model B - leveringsgrænse

Udeføler

klimastyring

Radiatoranlæg, frem

Radiatoranlæg, retur



NÆSTVED FJERNVARME

Maglemølle 62, 4700 Næstved  
telefon 55 72 56 65 - www.naestvedfjernvarme.dk

EMNE:

Unit med beholder  
Fjernvarme - tilslutningsanlæg

MÅL:

N/A

DATO:

13.07.2012

TEGN:

HN

REV:

07.05.2025